

Instrukcja montażu siatki polietylenowej

Siatka dostarczana jest w zamówionym prostokątnym wymiarze, przygotowanym na zamówienie. Przed rozpoczęciem montażu, siatka jest zwinięta i może sprawiać wrażenie, że docięty wymiar jest błędny - uwaga - **siatka otrzyma zamówiony wymiar dopiero po zakończonym montażu**, zgodnym z poniższą instrukcją.

Oczka siatki ustawione są pod kątem 45° do brzegu siatki (patrz rysunek na odwrocie). Po zakończonym montażu siatka przyjmuje kwadratowe oczka.

Aby łatwo zamontować siatkę na danej prostokątnej powierzchni należy:

- Miejsce mocowania oznaczyć punktowo, w zależności od wielkości oczka siatki (patrz rysunek na odwrocie). Należy to robić w odpowiedniej kolejności. To znaczy, jeśli bok AB zaczynamy odliczać od narożnika A, to bok CD zaczynamy odliczać od narożnika C.
- **W oznaczonych punktach zamocować co 10 oczko siatki.** Do mocowania można użyć np. opasek zaciskowych. Należy pamiętać, że jeśli siatkę w pierwszej kolejności założymy na bok AB, wówczas trzeba kolejno zamocować siatkę do boku przeciwległego (CD). Tak rozpięta siatka uzyska zamówiony prostokątny kształt.

Sugestia!

Jeśli powierzchnia, na której montowana jest siatka nie ma prostokątnego kształtu, najlepiej jest najpierw przymocować brzeg siatki do najdłuższego boku, a później równomiernie rozciągać ją na całej powierzchni.

Przydatne akcesoria



Opaski zaciskowe



Śruby z oczkiem



Linka stalowa



Śruby rzymskie



Zaciski do linki



Zaciskarka spinek

Opaski zaciskowe to podstawowy element, przydatny przy standardowym montażu siatki np. siatka na wybieg dla kur, siatka dla kota itp. W tym wypadku możliwe jest połączenie siatki do istniejącej już powierzchni np. siatki ogrodzeniowej lub poręczy.

Pozostałe akcesoria umożliwiają montaż siatki w sytuacjach, gdy nie mamy do czego jej przymocować np. siatka jako piłkochwył. Należy wtedy rozciągnąć linkę na krawędziach projektowanej siatki (tworzymy ramkę z linki) i zamocować siatkę do linki stalowej. Przy dużych powierzchniach zalecamy korzystanie z zaciskarki do spinek, zamiast opasek zaciskowych.

